

PhoCheck 1000



Peak Hold

Maxvärdet fryses i displayen när detta val är aktiverat. Nollställ igen genom att trycka på "Zero"-knappen och lagra värdet genom att trycka på "Enter".



Ljud

Ger pipsignaler som indikerar koncentrationen.



Bakgrundsljus

Lyser upp displayen.



Normalläge

Visar koncentrationen i ppm. Tryck "Enter" för att lagra värdet. Peak Hold visas om detta är förvalt. Batterisymbolen visar batteriets status.



Datalagring

Visa lagrad data (1-50).



Alarminställning

Ställ larmnivån.



Korrektionsfaktor

Ställ in responsen för olika gaser - se tabell.



Kalibrering

Välj Factory (ursprungskalibrering) eller ny personlig (custom) kalibrering



Batterival

Välj alkaliska eller uppladdningsbara. Påverkar inte mätresultatet endast indikeringen av batteriets status.

Knappar



Esc

Escape
Gå tillbaka till föregående meny.



Enter
Väljer alternativ, bekräftar inställningar och lagrar data när instrumentet mäter i normalläge.



Enter
Bekräftar ett val i en meny och öppnar huvudmenyn.



Upp
Bläddrar i menyer eller ändrar ett val.

Zero

Ner
Bläddrar i menyer eller ändrar ett val.



On/Off
On/Off knapp för avstängning eller aktivering. Håll inne i 2 sekunder för att stänga av. Kan endast göras i normalläge



Snabbmanual

PhoCheck 1000

www.ionscience.com



DUOTEC AS **HANDELS- & INGENIÖRFIRMA**